

# Äntligen! En automatisk vattennivåventil som fungerar!

- ⇒ ROSTFRI
- ⇒ HÖG VATTENMÄNGD
- ⇒ KLARAR 0-9 KG TRYCK
- ⇒ HÅLLBAR
- ⇒ LÄTTMONTERAD
- ⇒ FUNKTIONSSÄKER
- ⇒ ÄVEN SOM ½"

1" RÖRGÅNG



**HUDSONVALVE**

Det behövdes en lantbrukare för att konstruera något så enkelt åt sina yrkesbröder! Så okomplicerat att Du kanske redan funderat på att göra en själv. Du kanske tänkt på det varje gång ett djur haft sönder Din gamla vattenflottör.

**Hudson vattenventil** kan djuren inte förstöra, där finns inga yttre rörliga delar och den är tillverkad i ett material med hög hållfasthet.



**ERME**

Marieberg  
640 20 Björkvik  
Tel 0155-715 04  
Fax 0155-711 21  
e-mail: [lars@erme.se](mailto:lars@erme.se)  
[www.erme.se](http://www.erme.se)

ALLTID KONSTANT VATTENNIVÅ

## Installation

- 1 Hudsonventilen finns för 1" och ½" anslutning.
- 2 Skruva fast ventilen *för hand*.
- 3 Använd gängtape.
- 4 Vrid på vattnet. Observera att första gången ventilen används fylls ventilhuset upp med vatten och ventilen stänger med viss fördröjning



## Underhåll

Om förorenat vatten används behöver ventilen göras ren ibland.

- 1 Stäng vattentillförseln och skruva loss ventilen.
- 2 Avlägsna ventillocket (1).
- 3 Skölj den rostfria silen (9).
- 4 Avlägsna den lilla siltoppen (5a) på membranenheten (5) och gör rent. Kontrollera även membranenhetens centrumhål (5b).
- 5 Lossa skruven (6a) i nederkanten på ventilhuset (6) och avlägsna flytkroppen (7). Kontrollera att tätningen (8) i toppen på flytkroppen sitter på plats. Förvissa Er även om att inte centrum-hålet (4) i ventilhuset (6) är igensatt.
- 6 Montera ihop i omvänd ordning och drag endast för hand. Kontrollera att membranet kommer ned i sitt säte och att stödringen (3) har den platta sidan upp.

